Wann sollte ich die Dichtung meines Kaminofens austauschen?

Wann sollte ich die Dichtung meines Kaminofens austauschen?

Die Tür- und Scheibendichtungen von Holzöfen sind Verschleißteile. Mit der Zeit verlieren sie ihre Dichtungsfähigkeit, sodass Ihr Ofen nicht mehr dicht ist. Es treten Verschleißerscheinungen auf.

Wie erkennt man diese Anzeichen?

Die häufigsten Verschleißanzeichen sind folgende:

1. Die Dichtung beginnt auszufransen und sich aufzulösen
2. Die Scheibe des Ofens verfärbt sich durch Ruß schwarz (bessere Dichtigkeit)
3. Der Ofen verbraucht mehr Holz als gewöhnlich (stärkerer Zug)

Wenn einer der oben genannten Punkte bei Ihnen auftritt, müssen Sie die Tür-/Scheibendichtung sofort austauschen.

Wie wird die Türdichtung ausgetauscht?

Im Allgemeinen ist der Vorgang recht einfach. Gehen Sie einfach wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die alte Türdichtung mit einem Schraubendreher
2. Den alten Kleber mit einem Schraubendreher abkratzen, um möglichst viele Rückstände zu entfernen
3. Saugen Sie die Klebereste ab
4. Die genaue Länge der Dichtung abmessen und diese mit einer Schere zuschneiden
5. Tragen Sie Wärmeleitkleber „Magic Feu“ in die Nut auf, in die Sie die neue Dichtung einkleben möchten
6. Setzen Sie die neue Magic Feu-Türdichtung um die Nut herum ein, in die Sie zuvor den Thermokleber aufgetragen haben
7. Lassen Sie die Tür etwa 12 Stunden geschlossen, damit der Thermokleber trocknen kann

Die Magic Feu-Türdichtungen werden standardmäßig mit einer Tube Thermokleber geliefert. So müssen Sie die beiden Artikel nicht separat kaufen.

Wie wird die Scheibendichtung ausgetauscht?

Was die Scheibendichtung betrifft, hängt dies vom Hersteller ab. Jeder Holzofen ist anders. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie beraten können.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART