

¿Cuándo debo sustituir la junta de mi estufa?



Las juntas de la puerta y del cristal de las estufas de leña son piezas que se desgastan. Con el paso del tiempo, perderán su capacidad para garantizar la estanqueidad de tu estufa. Aparecerán signos de desgaste.

¿Cómo reconocer estos signos?

Los signos de desgaste más comunes son los siguientes:

1. La junta empieza a deshilacharse y a desintegrarse
2. El cristal de la estufa se ennegrece debido al hollín (mayor estanqueidad)
3. La estufa consume más leña de lo habitual (mayor tiro)

Si se da alguno de los casos mencionados anteriormente, hay que sustituir inmediatamente la junta de la puerta o del cristal.

¿Cómo se sustituye la junta de la puerta?

En general, el proceso es bastante sencillo. Solo hay que:

1. Retirar la junta antigua de la puerta con un destornillador
2. Raspar el pegamento antiguo con un destornillador para eliminar el máximo de residuos
3. Aspirar los restos de pegamento
4. Tomar la medida exacta de la longitud de la junta y cortarla con unas tijeras
5. Aplicar [pega térmica Magic Feu](#) en la ranura donde vas a pegar la nueva junta
6. Coloca la nueva [junta para puertas Magic Feu](#) alrededor de la ranura donde has aplicado previamente el adhesivo térmico
7. Deja la puerta cerrada unas 12 horas para que el adhesivo térmico se seque

Las [juntas para puertas Magic Feu](#) se suministran de serie con un tubo de pegamento térmico. Así te ahorras tener que comprar los dos artículos por separado.

¿Cómo se sustituye la junta de cristal?

En cuanto a la junta de cristal, depende del fabricante. Cada estufa de leña es diferente. Ponte en contacto con nosotros para que podamos informarte.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART

¿Cuándo debo sustituir la junta de mi estufa?