

Sostituzione delle piastre refrattarie KLOVER



Le piastre refrattarie sono parti soggette a usura della stufa a pellet KLOVER. Devono essere sostituiti dopo alcuni anni di utilizzo.

Come sostituirli

1. Aprire lo sportello del focolare
2. Sollevare la piastra metallica dalla parte superiore e rimuoverla.
3. Rimuovere il braciere in ghisa
4. Rimuovere le vecchie piastre refrattarie e smaltirle nel cestino.
5. Prendere le nuove piastre refrattarie e posizionarle all'interno del caminetto nell'ordine indicato.

Fare attenzione a questo processo, le piastre refrattarie sono molto fragili. Si rompono facilmente.

Non abbiate fretta e prendetevi tutto il tempo necessario!

6. Posizionare il braciere nel focolare
7. Infine, posizionare la piastra metallica sopra le piastre. Ci sono delle tacche per inserirlo. In questo modo si evita che le piastre refrattarie si stacchino.

GAL_https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg,http

Per i modelli piatti, la procedura è quasi la stessa

GAL_https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg,http