Substituição das placas refractárias KLOVER

As placas refractárias estão a desgastar peças no seu fogão de peletes KLOVER. Devem ser substituídos após alguns anos de utilização.

Como substituí-los

1. Abrir a porta da lareira
2. Levantar a placa metálica do topo e retirá-la
3. Retirar o braseiro de ferro fundido
4. Retirar as antigas placas refractárias e eliminá-las no caixote do lixo
5. Pegar nas novas placas refractárias e colocá-las dentro da lareira na ordem indicada. Tenha cuidado neste processo, as placas refractárias são muito frágeis. Partem-se facilmente. Não se apresse e leve o seu tempo!
6. Colocar a braseira no braseiro
7. Finalmente, colocar a placa metálica em cima das placas. Há entalhes para o encaixar. Isto evita que as placas refractárias caiam

GAL_https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg,http

Para os modelos planos, o procedimento é quase o mesmo

GAL_https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg,http