

La alarma AL 08 - SIN DEPRESIÓN aparece en las estufas de pellets KLOVER si el tiro en el conducto de humos es insuficiente o si se ha dejado abierta la trampilla del depósito de pellets.

## Resolución

1. Compruebe que la puerta del depósito de pellets (hay un sensor de contacto ) está bien cerrada y que la junta está en buen estado y firmemente asentada.
2. Compruebe que los 2 imanes redondos que sujetan la puerta del depósito de pellets están en buen estado y que no hay nada enganchado en ellos (lo que podría impedir que la puerta se cerrara correctamente).
3. Compruebe que la puerta del cenicero está bien cerrada y bloqueada.
4. Compruebe que la entrada de aire situada en la parte trasera de la estufa no está obstruida.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto "Limpieza final".
6. Espere aproximadamente 10 minutos para que la estufa complete su ciclo de limpieza.
7. Limpie el aparato: vacíe las cenizas, limpie el brasero y aspire.
8. En cuanto aparezca "Apagado" en el mando a distancia, podrá volver a encender la estufa.

## En un insert

Asegúrese de que el inserto esté bien colocado en su guía de servicio. Empújelo hacia el interior de la chimenea y apriete las 2 asas hasta el tope.

## Si la solución anterior no funciona

El presostato no está detectando la presión correcta cuando el aparato está en funcionamiento. Esto puede indicar que un elemento de la chimenea se ha abierto o no está completamente cerrado, o que el conducto de humos está obstruido. Haga revisar o limpiar el conducto de humos por su deshollinador local.