

Encender correctamente mi estufa



Apilar la leña

Coloca unos cuantos troncos del tamaño adecuado en la estufa. Para que el fuego dure más tiempo, puedes completar la pila con troncos más pequeños. Apíalos perpendicularmente a los troncos grandes. No olvides partir los trozos grandes de leña. El fuego tarda en prenderse con un leño entero.

Apilar los leños pequeños para encender

Coloca una gran cantidad de [leñitos de encendido](#) entrelazados sobre los leños. Es importante que haya aire entre los trozos de leña. De lo contrario, el fuego tardará más en prenderse.

ART_9862_ART

Coloca los encendedores

Coloca unos cuantos [encendidos](#) encima de los leños.

ART_9813_ART

Ajustar la palanca de regulación de aire

La palanca de regulación de aire debe estar completamente abierta desde el encendido.

Encender el fuego

Enciende los encendedores con un mechero largo o con [cerillas largas](#).

ART_9894_ART

Añade leños poco a poco

Encender correctamente mi estufa



Coloca leños en la estufa de leña solo cuando la madera de la hoguera anterior se haya convertido en brasas. Añade nuevos leños a la estufa únicamente cuando los anteriores se hayan quemado bien, y no cuando el fuego arda con fuerza.

Encender correctamente mi estufa

