

Messa in funzione di una stufa a pellet KLOVER



Dopo l'installazione della vostra stufa a pellet KLOVER, la messa in funzione è una fase fondamentale per configurare correttamente la stufa e comprenderne il funzionamento. È preferibile che tale operazione venga eseguita da un tecnico autorizzato.

Procedura da seguire

1. Riempire il serbatoio dei pellet. È possibile riempirlo fino a un massimo di 2 cm al di sotto della guarnizione dello sportello di caricamento
2. Verificare che lo sportello di carico e la porta del focolare siano ben chiusi
3. Collegare la spina elettrica alla stufa. In genere, la presa si trova sul retro della stufa. Per i modelli piatti, si trova nella parte anteriore inferiore della stufa. Inserirla correttamente
4. Accendere la stufa portando il pulsante «I/O» in posizione «I». Questo pulsante si trova accanto alla presa elettrica della stufa. I LED del pannello di controllo si accenderanno se la presa è stata collegata correttamente
5. Inserire 3 batterie (AAA) nel telecomando
6. Configurare il telecomando nella lingua desiderata (FRE per il francese) utilizzando i pulsanti  
7. Verrà visualizzato il messaggio «Prima dell'installazione». Premere «NO».
8. Continuare a premere il pulsante Set fino a quando non viene visualizzato il menu principale. Se compare il messaggio «Dispositivo non trovato», vi rimandiamo al nostro articolo ["Dispositivo non trovato"](#)
9. Premere il tasto Set per accedere alle impostazioni della stufa. Successivamente, accedere al menu "Stand-By". Attivarlo con . Un . Se non si attiva la modalità "Stand-By", il termostato del telecomando non si attiverà
10. Accedete al menu delle impostazioni della stufa premendo il pulsante Set. Successivamente, selezionate il menu "Carica iniziale". Apparirà il messaggio «PAR CHARGER IN OFF PREMI UP». Premere  affinché la coclea possa ruotare. Si tratta di un passaggio importante, dato che è la prima accensione; sarà necessario eseguirlo una sola volta. Se si salta questo passaggio, la stufa potrebbe non accendersi correttamente poiché non c'è una quantità sufficiente di pellet nel braciere. Il tempo di caricamento dura circa un minuto e 30 secondi
11. Accedete al menu delle impostazioni della stufa premendo il pulsante Set. Successivamente, selezionate il menu "Imposta orologio". Impostate l'ora e la data della stufa utilizzando i pulsanti  e 
12. Infine, accendere la stufa a pellet con il telecomando premendo il pulsante . Attendere circa 10-15 minuti prima che compaia la fiamma

Al primo avvio, dalla stufa potrebbero fuoriuscire un odore di vernice e un po' di fumo. Niente panico: si tratta della vernice che si fissa sull'apparecchio poiché è nuovo. Questo fenomeno si verifica durante il primo e il secondo avvio.

Arieggiate bene la stanza durante questo periodo. Lasciate funzionare la stufa a pellet per circa 1 ora a piena potenza (fiamma livello 5 e ventilatore livello 1-2). Una volta fatto ciò, potrete utilizzare la vostra stufa a pellet normalmente.