Alarm AL 07

Het alarm AL 07 - THERMISCHE BEZEVING verschijnt op de KLOVER-pelletkachels wanneer uw kachel oververhit raakt of als de deur van de verbrandingskamer open is gebleven.

Oplossing

1. Schroef de zwarte dop aan de achterkant van de kachel los (naast de elektrische aansluitkabel). Bij platte modellen bevindt deze zich aan de voorkant van de kachel, onderaan
2. Druk op de witte stang die naar buiten steekt. U hoort dan een ‘klik’.
3. Als er geen klik te horen is, wordt het alarm geactiveerd door de sensor die controleert of de deur van de verbrandingskamer of de deur van de pelletbak goed gesloten is. Controleer of de drukknop bij het sluiten van deze twee deuren goed contact maakt en of er een klik te horen is.
4. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de tekst "Eindreiniging" verschijnt
5. Wacht ongeveer 10 minuten totdat de kachel zijn reinigingscyclus heeft voltooid
6. Zodra de melding „Off“ op de afstandsbediening verschijnt, kunt u de kachel opnieuw starten