

Wanneer moet ik de pakking van mijn fornuis vervangen?



De deur- en ruitdichtingen van houtkachels zijn slijtageonderdelen. Na verloop van tijd zullen deze hun vermogen verliezen om uw kachel luchtdicht te houden. Er zullen tekenen van slijtage zichtbaar worden.

Hoe herkent u deze tekenen?

De meest voorkomende tekenen van slijtage zijn:

1. De afdichting begint te rafelen en uit elkaar te vallen
2. Het glas van de kachel wordt zwart door roet (minder luchtdicht)
3. De kachel verbruikt meer hout dan normaal (sterkere trek)

Wanneer u een van de bovenstaande punten opmerkt, moet u de deur-/ruitpakking onmiddellijk vervangen.

Hoe vervangt u de deurrubber?

Over het algemeen is het proces vrij eenvoudig. U hoeft alleen maar:

1. De oude deurrubber met een schroevendraaier verwijderen
2. De oude lijmresten met een schroevendraaier wegschrapen om zoveel mogelijk resten te verwijderen
3. De lijmresten opzuigen
4. De exacte lengte van de afdichting opmeten en deze met een schaar op maat knippen
5. Breng [Magic Feu-thermische lijm](#) in de groef waar je de nieuwe afdichting gaat aanbrengen
6. Plaats de nieuwe [Magic Feu-deurafdichting](#) rondom de groef waar u eerder de thermische lijm hebt aangebracht
7. Laat de deur ongeveer 12 uur gesloten, zodat de thermische lijm kan drogen

De [Magic Feu-deurpakkingen](#) worden standaard geleverd met een tube thermische lijm. Zo hoeft u de twee artikelen niet apart aan te schaffen.

Hoe vervang je de ruitdichting?

Wat de ruitdichting betreft, hangt dit af van de fabrikant. Elke houtkachel is anders. Neem contact met ons op, zodat wij u hierover kunnen informeren.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART

Wanneer moet ik de pakking van mijn fornuis vervangen?