Deksel van de pelletbak open - E0010.10



De foutmelding E0010.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het deksel van de pelletbak openstaat.

Oplossing

1. Sluit het deksel van de pelletbak
2. Bevestig de foutmelding

Als de foutmelding blijft verschijnen terwijl het deksel goed gesloten is, is bij herhaling van de fout de tussenkomst van een technicus nodig.