Alarme AL 01

O alarme AL 01 - BLACK OUT surge nos fogões a pellets KLOVER quando a ligação à rede elétrica é interrompida durante um período superior a 30 segundos.

Isto também pode indicar que a ficha do aparelho foi retirada ou que já não está bem ligada na parte de trás do fogão (com as vibrações do aparelho, pode soltar-se ligeiramente e causar um mau contacto).

Solução

1. Retire a ficha que se encaixa no aparelho (não a que está na tomada da casa, mas a que se encaixa no aparelho).
2. Volte a ligar a ficha, certificando-se de que está bem encaixada na tomada.
3. Mantenha premido o botão de ignição do comando à distância até que apareça a mensagem «Limpeza final»
4. Aguarde cerca de 10 minutos até que o fogão termine o seu ciclo de limpeza
5. Assim que a indicação «Off» aparecer no comando à distância, pode reiniciar o fogão